


EINBAUSCHEMA Bestrahlungskammer


Einstrahleranlagen mit Gewinde - COMPACT T

STANDARD - senkrecht
beliebig gedreht einbaubar



BEACHTEN!
Bestrahlungskammer
darf in keinem
Betriebszustand
leerlaufen


Einbauposition Quarzrohr getauscht - senkrecht
beliebig gedreht einbaubar



BEACHTEN!
Bestrahlungskammer
darf in keinem
Betriebszustand
leerlaufen

STANDARD - waagrecht


jeweils in 90° Schritten gedreht einbaubar



BEACHTEN!
Bestrahlungskammer
darf in keinem
Betriebszustand
leerlaufen

Einbauposition Quarzrohr getauscht - waagrecht

jeweils in 90° Schritten gedreht einbaubar



BEACHTEN!
Bestrahlungskammer
darf in keinem
Betriebszustand
leerlaufen

WICHTIG
ZULAUF und ABLAUF einhalten

nicht maßstabsgetreue Darstellung